

BWO 155 SL CONNECT

WLAN-VERBINDUNG ZUR PUMPE HERSTELLEN

- 1 Vortex-App öffnen.
- 2 Verbindungsaufforderung bestätigen.
- 3 Erkanntes WLAN der Pumpe (z.B. BWOSL12345) auswählen, die WLAN-Verbindung zur Pumpe wird aufgebaut.
- 4 Zurück zur Vortex-Seite gehen bzw. „WEITER“ drücken. Die blaue WLAN-LED an der Pumpe blinkt nun schnell.
- 5 Aufgebaute WLAN-Verbindung bestätigen. Dann den WLAN-Knopf an der Pumpe innerhalb von 20 Sekunden drücken.
- 6 Nach Drücken des WLAN-Buttons ist die Verbindung hergestellt und die Benutzeroberfläche der BWO 155 SL CONNECT erscheint auf dem Smartphone. Die blaue LED blinkt nun langsam weiter.



Anmerkung:

Falls die Verbindung nicht hergestellt werden kann, verlassen Sie die App. Beenden Sie die App (aus dem Hintergrund entfernen) und starten Sie die App von Neuem.

